Vegleiðing til at broyta tráðleysa navnið og loyniorðið

Hetta er ein vegleiðing til at broyta tað tráðleysa navnið og loyniorðið á routaranum. Vit mæla tó til at man brúkar tað innbygda í routaranum.

Tendra Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox ella annan kagara og skriva 192.168.1.254 inn í addressu teigin. Skriva 'user' í teigin **Username** og 'go45Fa90' í teigin sum eitir **Password**.



Trýst á Configure.

Fyri at broyta navnið og loyniorðið á tínum tráðleysa netið skalt tú skriva eitt sjálvvalt tráðleyst navn í teigin **Network Name** (SSID) og eitt sjálvvalt loyniorðið inn í **WPA-PSK Encryption Key**, síðani trýstir tú á **Apply**.

₽	Home Network		Technicolor TG789vn v3 & tech				technicolor
		iPad					
			Home	Home > Home N	e Network > Interfaces > WLAN: Nema-her		Overview Details Configure
		A REAL PROPERTY OF A REAL PROPER	Technicolor Gateway Broadband Connection	æ	Wireless Access Point - Heima-her		
					Configuration		
					WLAN Enable:	8	
			Toolbox		Interface Enabled:	*	
			Home Network		Power Reduction Enabled:		
			Devices Interfaces Help		Physical Address: Network Name (SSID): Actual Speed [Nbps]: Band: Channel Selection: Region:	9c:97:26:f1:16:43	
						TRADLEYST NAVN	
		and the second s				0.3 2.4GHz	
						Manual	•
						Europe	
					Channel:	11	
	- Ethernet				Broadband Network:	*	
	• E Telephony:				Security WPS Enabled: Broadcast Network Name: Allow New Devices:		
						8	
		Phone 1				*	
						New stations are allowed (automatic	ally) 🔹
		Phone 2			Security Mode:	WPA-PSK + WPA2-PSK	
					WPA-PSK Encryption Keyr	TRADLEYST LOYNIORD	
						Aş	ply Cancel
				Dist track			
				Generate Q	R code image		
				1.2.20.00	642 04 014 01 0 F.M.		

Gev gætur, tá ið tú ert inni á routaranum kanst tú kanna, um har er eitt flugubein í teiginum **Power Reduction Enabled,** og um so er, skulu tit helst fjerna tað. Hatta er ein funktión í routaranum, sum ger at ferðin og signalstyrkin á tí tráðleysa netinum kann verða avmarkað.

Trýst á Wireless

New Tab

Soleiðis fáa tíni tól tráðleyst samband

Windows 7/8/10

Trýst á ta tráðleysu ímyndina niðast í høgra horni og vel títt tráðleysa net. Skriva tað tráðleysa loyniorðið inn og trýst á **Opret**.

Mac

Trýst á ta tráðleysu ímyndina ovast í høgra horni á skerminum og vel títt tráðleysa net. Skriva tað tráðleysa loyniorðið inn og trýst á **Opret forbindelse**.





iPhone/iPad

Far inn á **Indstillinger** og trýst á**WiFi**. Vel títt tráðleysa net og skriva loyniorðið inn.



Android

Far inn a **Indstillinger og trýst á WIFI**. Vel títt tráðleysa net, og skriva loyniorðið inn og trýst á **Opret**.

