


Fritz!Box 7581 VDSL upsetting



GG: Vit skulu gera vart við, at Føroya Tele hevur sjálvvirkandi rættindi at umsita hesa eindina. Hetta merkir, at vit kunnu tillaga eindina til tørvin hjá einstaka kundanum, uppstiga og rætta møguligar feilir á eindini v.m.

Vist verður annars til viðskiftatreytirnar fyri breiðbandi hjá Føroya Tele.

Fritz!Box 7583 er uppsetast til VDSL haldini, sum eru allar ferðir hægri enn 20/2Mbps. Set routaran til sum víst niðanfyri og virkar internetið ikki eftir 15 minuttir, skal tú fylgja vegleiðingini á síðu 3.




Telefonkaðalin skal setast til telefonstikkið í vegginum, sum er ætlað til breiðbandsnýtslu. Tað er vanliga bara eitt telefonstikk ætlað til breiðbandsnýtslu. Hevur tú fastnet telefon á somu linju, skal eitt filter setast á linjuna. Hesi eru ókeypis at fáa í Telebúónum kring landið.

Her skal ein net-kaðal setast millum eina teldu og í LAN-stikkið, um tú vilt hava tráðfast samband.

Tá ið tú setur routaran til, skalt tú brúka streymadapters, ið fylgdi við í eksjuni.

Loyniorð


- GG! Vit viðmæla altíð at kundar okkara velja eitt nýtt loyniorð til umsiting av beinaranum og eitt nýtt til WiFi(Tráðleyst), heldur enn at brúka tað sum stendur á lepanum á baksíðuni á beinaranum.
- Eitt gott og trygt loyniorð inniheldur: Minst 12 tekin. Smáar og stórar bókstavir. Töl og sertekin.
- Fleiri góð ráð til loyniorð eru at síggja á <https://www.kt-trygd.fo/god-rad/god-loyniord/>



Nókur ráð at hugsa um, tá ið tú setur routaran til

- Set beinaran mitt í húsið – helst har, ið internetið verður mest brúkt.
- Stendur beinarin í einum enda av húsínum, kunnu tey, ið nýta internetið í hinum endanum, ofta uppliva vánaligt samband og lága ferð.
- Stendur beinarin aftanfyri móblar ella fjaldur í einum skápi, kann hetta órógva ella forða signalinum frá beinaranum.
- Set tí beinaran fram og set hann ovarlaga, so signalið kemur betri út í rúmið. Um beinarin sæst, verður sambandið helst eisini betri.
- Tráðleys tól sum t.d. mikroovnar og barnaalarar senda eisini EM-bylgjur, ið avlaga signalið frá beinaranum.


1. Far inn á 192.168.178.1




2. Loyniorðið til routaran og tær tráðleysu upplýsingarnir finnur tú á einum lepa aftanfyri á routaranum.




3. Um **Setup Wizard** kemur fram, skalt tú velja **Annex A** og trýsta á next. Trýst síðani á **Cancel** og **Exit Wizard** fyrir at koma út úr Setup Wizard.



4. Trýst á teir 3 prikkarnir ovast í högra horni




5. Flyt knöttin í **Advanced View** so hann verður grönur – hetta gevur tær fleiri möguleikar at broyta innstillingar.



6. Trýst síðani á **Internet -> Account Information -> Internet Connection**

- Vel Faroese Telecom í **Internet Service Provider**
- **Type of Connection**
 - Vel Faroese Telecom DSL um tú hevur ADSL ella VDSL
 - Vel Faroese Telecom WAN um tú hevur Fipur hald


7. Trýst á **Apply** fyrir goyma uppsetanina. Trýst á **OK**, tá ið kanningin er liðug fyrir testa internet uppsetanina.



Tá ið handan myndin kemur fram hevur tú samband við internetið. Um tú fært ein feil kann tað verða neyðugt at endurstarta beinaran.

Broyt login password

1. Trýst á System
2. Trýst á FRITZ!Box Users
3. Skriva nýtt loyniorð inn í "FRITZ!Box Password" kassan
4. Trýst á Apply.



- GG! Vit viðmæla altíð at kundar okkara velja eitt nýtt loyniorð til umsiting av beinaranum og eitt nýtt til WiFi(Tráðleyst), heldur enn at brúka tað sum stendur á lepanum á baksíðuni á beinaranum.
- Eitt gott og trygt loyniorð inniheldur: Minst 12 tekin. Smáar og stórar bókstavar. Töl og sertekin.
- Fleiri góð ráð til loyniorð eru at síggja á <https://www.kt-trygd.fo/god-rad/god-loyniord/>

Fritz!Box 7581 broyt WIFI

Far inn á Wireless


FritzBox beinarin er uppsettur til at bæði tráðleysu netini, 2.4 GHz og 5GHz, brúka sama navn. Hetta kanst tú broyta, um tú ynskir tað, *men vit mæla til at brúka tað sama fyrir 2.4 GHz og 5GHz.*

1. Trýst á **Radio Network**
2. Her kanst tú sløkkja/tendra fyrir 2.4 GHz netinum og broyta navnið á tí
3. Her kanst tú sløkkja/tendra fyrir 5 GHz netinum og broyta navnið á tí

The screenshot shows the Fritz!Box 7581 web interface. The left sidebar has a 'Wireless' section with a 'Radio Network' link highlighted by a red arrow labeled '1'. The main content area is titled 'Known Wireless LAN Devices' and shows a table with columns: Name, IP Address, MAC Address, Data Rate (Mbps), and Properties. Below the table, there's a note about removing devices from the list if they're not connected. Under 'Radio Network', it says 'The wireless radio network of your FRITZ!Box is visible for other wireless devices and designated with a name, known as the SSID.' There are two sections: '2.4-GHz Frequency band' (red arrow '2') and '5-GHz Frequency band' (red arrow '3'). Both sections have a checkbox for 'Wireless radio network enabled' and fields for 'Name of the wireless radio network (SSID)' (set to 'Fritz!Box 7581 RD') and 'MAC address' ('9C:C7:A6:C7:86:E1' for 2.4 GHz and '9C:C7:A6:C7:86:00' for 5 GHz).

Broyt loyniorðið

- Lat prikkin standa í WPA-encryption (highest security) fyrir at hava loyniorð á tykkara trúðleysa netið.
- Fyrir at broyta loyniorðið skulu tit bert skriva eitt nýtt í tegin **Network key** og trýsta á **Apply** niðast á síðuni.
GG! Vit viðmæla altíð at kundar okkara velja eitt nýtt loyniorð til umsiting av beinaranum og eitt nýtt til WiFi(Tráðleyst), heldur enn at brúka tað sum stendur á lepanum á baksíðuni á beinaranum.
- Eitt gott og trygt loyniorð inniheldur: Minst 12 tekin. Smáar og stórar bókstavar. Töl og sertekin.
- Fleiri góð ráð til loyniorð eru at síggja á <https://www.kt-trygd.fo/god-rad/god-loyniord/>




Broyt kanalina

Trýst á Radio Channel

- Her hefur tú möguleika at broyta kanalina, ið beinarin hjá tær brúkar
- Lat prikkin standa í hesum, um tú vilt hava at beinarin sjálvur skal velja kanalina.
- Set prikkin í **Adjust radio channel settings** um tú sjálv/ur vilt velja kanalina fyrir 2.4Ghz og 5Ghz neti.

Vit viðmæla at man letur beinaran velja kanal sjálvvirkand.



Niðast á somu síðu sært tú tvey yvirlit yvir aðrar beinarar í nærumhvørvinum og hvørjari kanal teir senda á. Hetta kann hjálpa tær við at velja eina kanal, ið ikki hevur ov nógvar signal órógvingar.

Her hevur tú yvirliti á 2.4 GHz og 5GHz bandinum. Grøna linjan víslir hvørja kanal tín beinari brúkar, meðan tann bláa víslir hvørjar kanalir aðrir beinarir nýta.



Her sært tú yvirlit yvir tráðleys net í nærumhvørvinum og júst hvørjari kanal hvört net koyrir á.

Wireless Radio Networks			
Name	Channel	MAC Address	
FRITZ!Box	6	00:11:22:33:44:55	
Other Network	6	66:77:88:99:AA:BB	
Guest Network	11	CC:DD:EE:FF:11:22	
Public Network	6	11:22:33:44:55:66	

Soleiðis fáa tíni tól tráðleyst samband

Windows 7/8/10

Trýst á **ta** tráðleysu ímyndina  niðast í högra horni og vel títt tráðleysa net. Skriva tað tráðleysa loyniorðið inn og trýst á **Opret**.

Mac

Trýst á ta tráðleysu ímyndina ovast í högra horni á skerminum og vel títt tráðleysa net. Skriva tað tráðleysa loyniorðið inn og trýst á **Opret forbindelse**.



iPhone/iPad

Far inn á **Indstillinger** og trýst á **WiFi**. Vel títt tráðleysa net og skriva loyniorðið inn.



Android

Far inn a **Indstillinger** og trýst á **WIFI**. Vel títt tráðleysa net, og skriva loyniorðið inn og trýst á **Opret**.

