


## Fritz!Box 7583 VDSL uppseting



Fritz!Box 7583 er uppsettur og klárur at brúka til VDSL.


Set beinaran til sum vís niðanfyri og virkar internetið ikki eftir 15 minuttir, skal tú fylgja vegleiðingini á síðu 3.



Nøkur ráð at hugsa um, tá ið tú setur beinaran til

- Set beinaran mitt í húsið – helst har, ið internetið verður mest brúkt.
- Stendur beinarin í einum enda av húsinum, kunnu tey, ið nýta internetið í hinum endanum, ofta uppliva vánaligt samband og lága ferð.
- Stendur beinarin aftanfyri møblar ella fjaldur í einum skápi, kann hetta órógva ella forða signalinum frá beinaranum.
- Set tí beinaran fram og set hann ovarlaga, so signalið kemur betri út í rúmið. Um beinarin sæst, verður sambandið helst eisini betri.
- Tráðleys tól sum t.d. mikroovnar og barnaalmar senda eisini EM-bylgjur, ið avlaga signalið frá beinaranum.


1. Far inn á 192.168.178.1




2. Loyniorðið til beinaran og trúðleysu upplýsingarnar finnur tú á einum lepa aftanfryri á beinaranum.




3. Um **Setup Wizard** kemur fram, skalt tú velja **Annex A** og trýsta á **Next**. Trýst síðani á **Cancel** og **Exit Wizard** fyri at koma út úr **Setup Wizard**.



4. Trýst á teir 3 prikkarnir ovast í høgra horni




5. Flyt knöttin í **Advanced View** so hann verður grønur – hetta gevur tær fleiri møguleikar at broyta innstillingar.



6. Trýst síðani á **Internet -> Account Information -> Internet Connection**

- Vel *Faroese Telecom* í **Internet Service Provider**
- **Type of Connection**
  - Vel *Faroese Telecom DSL* um tú hevur ADSL ella VDSL
  - Vel *Faroese Telecom WAN* um tú hevur Fipur hald

7. Trýst á **Apply** fyrri at goyma uppsetingina. Trýst á **OK**, tá ið kanningin er liðug fyrri at testa internet uppsetingina.



Tá ið hendan myndin kemur fram hevur tú samband við internetið. Um tú færst ein feil kann tað verða neyðugt at endurstarta beinaran.

### Far inn á **Wireless/Wi-Fi**


FritzBox beinarin er uppsettur til at bæði trádleysu netini, 2.4 GHz og 5GHz, brúka sama navn. Hetta kanst tú broyta, um tú ynskir tað, *men vit mæla til at brúka tað sama fyri 2.4 GHz og 5GHz.*

1. Trýst á **Wi-Fi Network**, síðan á **Wi-Fi Channel**
2. Her kann tú broyta navnið á báði 2.4 GHz og 5 Ghz
3. Men um 2.4 GHz og 5 Ghz skal hava hvørt sítt navn, mást tú velja **Different names for the Wi-fi networks on 2.4 and 5 Ghz**
4. Her kanst tú slökkja/tendra fyri 2.4 GHz netinum og broyta navnið á tí
5. Her kanst tú slökkja/tendra fyri 5 GHz netinum og broyta navnið á tí

The screenshot shows the Fritz!Box 7583 web interface. The left sidebar has 'Wi-Fi' selected. The main content area is titled 'Wi-Fi > Wi-Fi Network'. It shows the 'Wi-Fi Network Name' section with a text input field containing 'FRITZ!Box 7583 CC'. Below this, there are two checkboxes: 'Different names for the Wi-Fi networks on 2.4 and 5 GHz' (unchecked) and 'Name of the Wi-Fi network visible' (checked). The 'Active Frequency Bands' section shows two bands: '2.4-GHz frequency band active' and '5 GHz frequency band active'. Each band has a 'Name of the Wi-Fi network' field containing 'FRITZ!Box 7583 CC' and a 'MAC address' field. Red arrows point to these fields and checkboxes, corresponding to the numbered steps in the text above.

### Broyt loyniorðið

1. Lat prikin standa í WPA-encryption (highest security) fyri at hava loyniorð á tykkara trádleysa netið.
2. Fyri at broyta loyniorðið skulu tit bert skriva eitt nýtt í teigin **Network key** og trýsta á **Apply** niðast á síðuni.  
Vit viðmæla at man brúkar eitt langt trygt loyniorð við tølum og stavum.




## Broyt kanalina

### Trýst á Wi-Fi Channel

1. Her hefur tú möguleika at broyta kanalina, ið beinarin hjá tær brúkar
2. Lat prikkinn standa í hesum, um tú vilt hava at beinarin sjálvur skal velja kanalina.
3. Set prikkinn í **Adjust radio channel settings** um tú sjálv/ur vilt velja kanalina fyrri 2.4Ghz og 5Ghz neti.

Vit viðmæla at man letur beinaran finna út av kanalini.



Niðast á somu síðu sært tú tvey yvirlit yvir aðrar beinarar í nærumhvørvinum og hvørjari kanal teir senda á. Hetta kann hjálpa tær við at velja eina kanal, ið ikki hefur ov nógvar signal órógvinn.

Her hefur tú yvirliti á 2.4 GHz og 5GHz bandinum. Grøna linjan vísir hvørja kanal tín beinari brúkar, meðan tann bláa vísir hvørjar kanalar aðrir beinarir nýta.





Her sært tú yvirilit yvir tráðleys net í nærumhvørvinum og júst hvørjari kanal hvørt net koyrir á.


**Wireless Radio Networks**


Name	Channel	MAC Address
[blurred]	6	[blurred]
[blurred]	6	[blurred]
[blurred]	11	[blurred]
[blurred]	6	[blurred]

Refresh Autochannel    Cancel    Apply

## Soleiðis fáa tíni tól tráðleyst samband

### Windows 7/8/10

Trýst á ta tráðleysu ímyndina  niðast í høgra horni og vel títt tráðleysa net. Skriva tað tráðleysa loyniorðið inn og trýst á **Opret**.



### iPhone/iPad

### Mac

Trýst á ta tráðleysu ímyndina ovast í høgra horni á skerminum og vel títt tráðleysa net. Skriva tað tráðleysa loyniorðið inn og trýst á **Opret forbindelse**.



### Android

Far inn á **Indstillinger** og trýst á **WiFi**.  
Vel títt tráðleysa net og skriva loyniorðið  
inn.



Far inn á **Indstillinger** og trýst á **WiFi**. Vel títt  
tráðleysa net, og skriva loyniorðið inn og trýst  
á **Öpnet**.

